

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: VD50, REF.: PS6...)

## Jellemzők:

- időkijelzés óra-, perc- és kis másodpercmutató
- dátum
- stopper: 1/10 mp-es pontosság

## A pontos idő beállítása:

1. Húzza ki a koronát (amikor a másodpercmutató a 12-höz ért)
2. Állítsa be a pontos időt a korona tetszőleges irányú forgatásával.
3. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe (pontos időjelzésnél az óra 00 mp-ről indítható)

## *Megjegyzés:*

Soha ne állítsa a dátumot este 10 óra és hajnal 1 óra közötti mutatóállásnál, mert az a naptárszerkezet meghibásodását okozhatja!  
A percmutató beállításakor a foghézagok miatt állítsa a mutatót 1-2 perccel a pontos idő elé, majd onnan vissza a pontos időre.

## A dátum beállítása:

1. Húzza ki a koronát az első kattanásig.
2. Forgassa a koronát addig, amíg a kívánt dátum megjelenik a dátumablakban.
3. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe. Az óra naptárszerkezete 31 napos beosztású, ezért a rövidebb hónapok után (február, április) a helyes dátumot be kell állítani!

## A stopper használata:

A stopper maximum 60 percig mér 0,1 másodperc felbontásban. A 12 óránál lévő kismutató mutatja a másodperc törtrészét, a 6 óránál lévő kis körben az eltelt másodperceket, a 9 óránál lévő kiskör pedig az eltelt perceket lehet leolvasni.

Húzza ki a koronát a második pozícióba. Az „A” gomb ismételt megnyomásával állítsa a 12 óránál lévő kimutatót alaphelyzetbe. A „B” gombbal pedig a 6 és a 9 óránál lévő mutatókat pozícionálhatja a megfelelő állásba. Ha a gombot lenyomva tartja, akkor a mutatók gyorsabban haladnak. Ha készen van, tolja vissza a koronát az eredeti pozícióba.

- A mért időt a stopper mutatói jelzik, melyek a központi mutatóktól függetlenül mozognak.
- A stopper használata előtt győződjön meg róla, hogy a korona a normál pozícióban/alaphelyzetben, a stopper mutatói a „0” pozícióban legyenek.



## **A stopper használata a nyomógombok használatának sorrendjében:**

1. Normál mérés: A gomb (indítás) A gomb (megállítás) B gomb (nullázás)
2. Összegző mérés: A gomb (indítás) A gomb (megállítás) A gomb (újraindítás) A gomb (megállítás) B gomb (nullázás)

### **Elemcsere**

Az óra működéséhez Seiko SR920SW miniatűr elem szükséges, melynek becsült élettartama megközelítőleg 2 év. Amennyiben a stoppert naponta több mint 2 órán át használja, az elem élettartama megrövidülhet. Mivel az elem az óra gyártásakor került behelyezésre, így az élettartama várhatóan kevesebb mint 2 év. Elemcsere minden esetben szakszervizben történjen!

**Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is!**

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b.

[www.seiko.hu](http://www.seiko.hu)

e-mail: info@seiko.hu