

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## A QHR RÁDIÓJELVEZÉRELT SEIKO ÉBRESZTŐ ÓRÁHOZ

### Hogyan működik az óra?

A rádiókontrollos SEIKO ébresztőóra fogadja a Mainfkingen (Németország) és Rugby (Egyesült Királyság) rádióantennái által sugárzott, atomórához igazított időjeleket. Az óra az elektronikusan kódolt rádiójeleket értelmezi és automatikusan beáll a pontos időre.

### Az óra elhelyezése

Helyezze az órát az ablak közelébe vagy nyílt területre, ahol a rádiójelek jól fogadhatók. Ne tegye az órát elektromos készülékek közelébe (pl. személyi számítógép, rádió, TV, légkondicionáló, mosogatógép, hűtő, mosógép stb.), mert azok befolyásolhatják a fogadott jeleket.

### Az óra üzembe helyezése és automatikus időbeállítás

1. Helyezzen új elemet a szerkezetbe ügyelve arra, hogy a pozitív (+) és a negatív (-) végek a megfelelő helyre kerüljenek.
2. Az elem behelyezése után a másodperc mutató elindul és 12 óránál megáll, majd a perc- és az óramutató is elindul és 12 óránál megáll – az óra eközben keresi a rádiójeleket.
3. Amikor az óra fogadta a rádiójeleket, 3-10 percen belül értelmezi azokat és beáll a pontos időre.

### Manuálisan indított jelfogadás

1. A rádiójelek fogadása a „WAVE” gomb 3 másodpercig történő megnyomásával kezdeményezhető. Ekkor valamennyi mutató elindul és 12 óránál megáll – az óra keresi a rádiójeleket.
2. Ha az óra fogadta a rádiójeleket, beáll a pontos időre. Ellenkező esetben visszatér az eredeti időbeállításra.
3. Ha az óra nem a pontos időt jelzi, nyomja meg ismét a „WAVE” gombot az újbóli jelkereséshez.

### Manuális órabeállítás

1. Nyomja az „SET” gombot 3 másodpercig, hogy az óra a manuális beállítási módba lépjen.
2. A továbbiakban a „SET” gomb megnyomásával a percmutató 1 perccel előrébb lép, és ennek megfelelően halad az óramutató is.
3. A pontos idő beállítása után várjon 7 másodpercig. Az óra kilép a manuális beállítási módból és normál kvarcszerkezetként működik tovább.

### Ébresztő beállítás

1. Az óra oldalán található kapcsolóval történik az ébresztés ki és bekapcsolása. (Off/On)
2. **Az ébresztés bekapcsolásakor az óra halk üzemmódra vált és a másodpercmutató megáll!**
3. Az óra tetején lévő gomb megnyomásával a számlap rövid ideig megvilágítást kap, az ébresztés pedig kikapcsol (szundi funkció), majd kb. 5 perc múlva újra megszólal.

## **Reset funkció**

Pontatlan működés esetén a süllyesztett Reset gomb megnyomásával az óramutató automatikusan a 12 óra álláshoz áll, és újra rádiójelet keres.

## **Megjegyzések**

- Ha olyan helyre állítja az órát, ahol a rádiójelek nem fogadhatók, a manuális órabeállítás szerint végezze a pontos idő beállítását.
- Ha az ébresztő óra 24 órán belül nem végez automatikus időbeállítást, valószínűleg időszakosan nem fogadja a rádiójeleket. Keressen az órának vételi szempontból megfelelőbb helyet. A jelfogadásig a pontos idő beállítását a manuális órabeállítás szerint végezheti el.

## **Műszaki jellemzők:**

- Az elem élettartama: kb. 1 év

**Kérjük, hogy olvassa el és tartsa be a jótállási füzetben leírt használati tanácsokat!**

Amennyiben további kérdése merül fel, hívja a forgalmazót!

Forgalmazza: TMC kft.  
1134 Budapest, Csángó utca 4/b. Tel: 350-2063  
e-mail: info@seiko.hu