


SEIKO CAL. V175

IDŐ/NAPTÁR

Napenergiával működik, teljes feltöltés esetén 6 hónapig

STOPPER

60 perces stopper funkció 1/5 másodperces pontossággal.
Részidő-mérés.



AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA

◆ Ez az óra úgy készült, hogy az alábbi beállításokra a korona második kattanásáig való kihúzásával nyílik lehetőség.

- 1) A pontos idő beállítása
- 2) A stopper mutatóinak igazítása


◆ Ha a koronát kihúztuk a második kattanásig, akkor győződjünk meg róla, hogy az 1) beállítása pontos legyen. Ha szükséges, akkor a 2) beállítása ezután történjen.

◆ A dátum beállítását a korona első kattanásáig történő kihúzásakor végezzük el.

• A pontos idő beállítása

Amikor a másodpercmutató eléri a 12 órás állást, húzzuk ki a koronát a második kattanásig.

Óramutató Percmutató




Kis másodpercmutató

Forgassuk el a koronát a pontos idő beállításhoz.

Majd nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.



• A stopper mutatóinak igazítása



Ha a STOPPER mutatói nem a „0 pozícióban” állnak, akkor a következő lépésekkel igazíthatjuk rajtuk:

Tartsuk nyomva az A gombot 2 másodpercig.

** A STOPPER percmutatója egy teljes kört fog tenni.*

A B gomb ismételt megnyomásával állítsuk be a STOPPER mutatóit a „0 pozícióba”.

** A B gomb folyamatos nyomva tartásával a mutatók gyorsabban fognak mozogni.*

Tartsuk nyomva az A gombot 2 másodpercig.


** A STOPPER másodperc-mutatója egy teljes kört fog tenni.*

A B gomb ismételt megnyomásával állítsuk be a STOPPER másodperc-mutatóját a „0 pozícióba”.

** A B gomb folyamatos nyomva tartásával a mutatók gyorsabban fognak mozogni.*

STOPPER

- ◆ A STOPPER 60 perces időtartományban, 1/5 másodperces pontossággal tud mérni.
- ◆ 60 perc mérés után a stopper automatikusan leáll.



A STOPPER használata előtt győződjünk meg róla, hogy a korona a normál állásban van és a STOPPER mutatói a „0 pozícióban” állnak.

** Ha a STOPPER mutatói nem állnak vissza a „0 pozícióba” a nullázást követően, akkor kövessük „AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA” című fejezetben leírt utasításokat.*

** Ha a másodperc-mutató 2 másodpercenként lépked, a stopper nem indul el. Ez nem hiba. Az óra feltöltéséhez kövessük a garanciajegyben leírtakat.*