

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SEIKO KINETIC STOPPERÓRÁHOZ (Ref.: SNL... Kal.: 7L22)

Jellemzők:

Idő/Dátum

Óra és percmutató, kis másodperc mutató.

Dátum kijelzés számmal.

Stopper

Mérési tartomány 45 perc, 1/5 másodperces lépésekben.

Az óra elindítása és első feltöltése:

Mozgassa az órát az üveggel párhuzamosan kb. 500-szor a megadott ábra szerint. Ettől az óra másodpercmutatója 1 másodperces lépésekkel fog előre haladni. Ha még további 200 mozdulattal tölti az akkumulátorát, akkor kb. 1 napra elegendő energiával lesz feltöltve az óra.

Az óra energiatárolása:

Az óra az elektromos energiát – amit a karmozgás révén termel - kapacitorban tárol. Ezért a KINETIC szerkezetű óráknak nincs szükségük elemre, tiszták, környezetbarátok.

Ha az órát 12 órán át viselési, tölti, akkor az kb 2 napra elegendő energiamennyiséggel gazdagodik. Az óra teljesen feltöltött állapotban 5 hónapig jár.

Energiaspórolási okból – a másodpercmutatók megállításához - soha ne húzza ki a koronát a 2. pozícióig, mert ilyenkor a beépített integrált áramkörön nagyobb áram folyik át, és a kívánt eredménynek éppen az ellenkezőjét érjük el.

Ha a másodperc mutató 2 másodpercenként lép, akkor a kondenzátor már csak 12 órának elegendő energiát tárol. Ha a stopper használata közben a másodperc mutató kezd 2 másodpercenként lépni, akkor 45 percre elegendő energiával rendelkezik az óra.

A korona használata és a pontos idő, dátum beállítása:

Az óra a vízhatlanság biztosítása érdekében csavaros koronával van ellátva.

- csavarja ki a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba
- húzza ki a koronát az első kattanásig és állítsa a dátumot az előző napi érétekre
- húzza ki a koronát a második kattanásig és állítsa be a pontos időt, dátumot, ügyelve a napszakra. Ha a mutatók áthaladnak a 12 órán és a naptár vált, akkor délelőtti, ha nem, akkor délutáni pozícióban van az óra. A mutatók 24 órás elforgatásával a naptár az aktuális dátumra áll. Nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe és annak enyhe nyomása közben csavarja vissza.

Megjegyzés: Soha ne használja a naptár gyorsváltót éjjel 12 és 02 óra közötti mutatóállásnál.

A stopper használata:

A stoppert az **A** gombbal indíthatja, illetve állíthatja meg.

A nullázás az **B** gombbal történik.

A stopper megállításával és újraindításával folyamatok idejének összegét is megmérheti.

Megjegyzés.: - A stopper nem működik, ha az óra áll, vagy a másodpercmutató kettesével ugrik. Amíg a stopper működik, ne nyomja meg a **B** gombot, illetve egyszerre az **A** és a **B** gombokat se nyomja meg, mert károsodást okozhat!

Műszaki jellemzők:

- Kvarc frekvencia: 32,768 Hz
- Pontosság: +-15 másodperc/hónap normál hőmérsékleten (5 - 35 C)
- Működési hőmérséklet: -10 - +60 C
- Mutatók meghajtása: 2 db léptető motor
- Kijelzés:
 - Idő Óra, perc- és kis másodperc mutató
 - Dátum Számkielzés
 - Stopper Perc és 1/5 másodperc mutató
- Integrált áramkör 45 perces működési tartomány
- Integrált áramkör 1 db C-MOS-IC

Forgalmazza: TMC Kft 1134 Budapest, Csángó u. 4/b. Tel.: 350-2063