


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SEIKO KARÓRÁHOZ (CAL.: 5Y66, REF.: SNT...)

Jellemzők:

- idő kijelzés óra-, perc- és másodpercmutató
- Dátum, hét napja
- 24-órás mutató



A pontos idő beállítása:


- Húzza ki a koronát a második pozícióba!
- A korona forgatásával állítsa be az időt a kívánt értékre, ügyelve arra, hogy a hét napja és a 24 órás mutató is a megfelelő értéket mutassa.
- Nyomja vissza a koronát az eredeti, normál pozícióba.

Figyelmeztetés: a napok gyors váltásához állítsa a korona segítségével a mutatókat az előző nap 21-órához (ekkor a mutató nem lép az előző naphoz), majd újra lassan, előre tekerve a dátum mutató lép.

A retrograd mutató vasárnap után automatikusan visszaáll hétfőre.

A 24-órás mutató a perc és óramutatókkal együtt halad.

Dátum mutató




A naptár beállítása:

Húzza ki a koronát az első kattánásig, majd forgassa azt az óramutató járásával egy irányba.

Állítsa be a kívánt dátumot, majd nyomja vissza a koronát alaphelyzetbe.

Figyelem ! Ne állítsa a naptárt 21 és hajnali 3 óra közötti mutató állásnál, mert ez a naptárszerkezet meghibásodásához vezethet. A 30 vagy annál kevesebb napos hónapok végén, a mutatókat a hónap első napjára kell léptetni.



Műszaki jellemzők:

- Kvarc frekvencia:	32,768 Hz
- Pontosság:	± 20 másodperc/hónap normál hőmérsékleten (5 - 35 °C)
- Működési hőmérséklet:	-5 - +50 °C
- Mutatók meghajtása:	1 db léptető motor
- Kijelzés:	
Idő	Óra, perc- és kis másodperc mutató
Dátum	Mutató a hónap napjához
Nap	Mutató a hét napjához
- Elem	SEIKO SR920SW, 1 db
- Integrált áramkör	C-MOS-IC, 1db

Kérjük, olvassa el és tartsa be a mellékelt jótállási füzetben leírt használati tanácsokat is !

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Bp., Csángó u. 4/b. Tel.:350-2063

www.seiko.hu
info@seiko.hu